



RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Antes de comenzar el proceso, utilice únicamente **agua limpia y recipientes libres de residuos, polvo o restos** de otros materiales que puedan alterar las propiedades del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

i. Preparación de la superficie. Limpie y mantenga la superficie lo más lisa y uniforme posible. El área debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o cualquier otro producto que pueda afectar la adherencia del Chukum.

ii. Aplicación de la primera mano. Aplique una primera capa ligera de Chukum con un espesor aproximado de 1.5 mm, utilizando una llana metálica lisa.

Esta capa tiene como finalidad cubrir imperfecciones menores y servir como base de anclaje para la capa final. Procure extender el material de manera uniforme, sin buscar el acabado definitivo en esta etapa.

iii. Secado de la primera mano. Una vez aplicada la primera capa, deje secar completamente el material antes de continuar con la siguiente aplicación.

iv. Aplicación de la segunda mano y acabado. Aplique la segunda mano de Chukum con un espesor aproximado de 1.5 mm, distribuyéndolo de forma uniforme sobre toda la superficie.

En esta etapa se realiza el acabado final y el pulido deseado. Para facilitar el proceso, puede humedecer ligeramente la llana o la superficie con un pulverizador, utilizando muy poca agua, justo antes de que el material comience a secar.

Realice el pulido con movimientos suaves hasta obtener el acabado deseado.

v. Lijado y acabado final. Una vez que el Chukum esté completamente seco, proceda al lijado de la superficie utilizando una lijadora de pared.

- Inicie con lija de grano 180 para uniformar la superficie.
- Finalice con lija de grano 220 para obtener el nivel de suavidad y brillo deseado.

RESULTADO

Un acabado uniforme, fino y con el brillo característico del **Chukum Maya**, resaltando su apariencia natural y estética decorativa.